Original		Rechange	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
V+	V +	+ VOL	Vol +
V-	V -	VOL -	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Original		Rechange	
i	i	DISPLAY INFO	Info
P+	P +	+ CH	Ch +
P-	P -	CH -	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q. MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	World	HOME SMART	Smart
	Music/Camera/Ph	APP MEDIA	Media
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Fav 1 / O	SHIFT + 1	Shift + 1
	Fav 2 / Q	SHIFT + 2	Shift + 2

Original		Rechange		Original	Rechange
	[≡] / Text	REPEAT TEXT	Text		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual		
	Dialog	AD SUBT	Subt		
	- [O] -	SETTINGS OPT	Options		
	<<	<<	<<		
	Pause		Pause		
	>>	>>	>>		
	Rec	REC MODE	Rec		
	Play	PLAY MODE	Play		
	Stop		Stop		