

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	0	0
[=]	Text / Goto	Input	AV / Input / RDS
[=?]	Picture / Format	DTV	Shift + D.Menu / Top Menu
[...]	Subtitle / EQ	EPG	Guide / EPG / -/--
[=+]	Zoom / Size	ESG	Sound / Title
[=o]	Display / Media	Radio	TV/Radio /
[=♦]	Shift + Subtitle / EQ	I/II/I+II/▼/OO	Audio / Lang I/II
1	1	Vol+	Vol+
2	2	P+	CH+ / Page+
3	3	AV Mode	Shift + AV / Input / RDS
4	4	Mute	Mute / Dimmer
5	5	Vol-	Vol-
6	6	P-	CH- / Page-
7	7	Surround	Eject / Surround
8	8	DTV Menu	D.Menu / Top
9	9	List	Smart / List
Recall	Shift + Guide / EPG / -/--	[i+]	Info / Angle





Original		Rechange		Original		Rechange	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home				
	Up		Up				
	Left		Left				
OK	OK	OK	OK				
	Right		Right				
END	End	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
	Down		Down				
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
truD	truD	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /				
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
	[<>]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
OPC	OPC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				

