Original	Rechange	Original	Rechange
POWER	Power	REPEAT/ GREEN/ ▼	Green / APP / Repeat
INFO	Info / Angle	7	7
HDMI CONTROL	Smart / List	8	8
SLEEP	Sleep / Timer	9	9
SCREEN	Picture / Format	ROOT/ YELLOW	Yellow / YouTube / Repeat
SOURCE	AV / Input / RDS	RETURN	Back / Return
PRESETS	Setup / OPT /	0	0
1	1	MENU	Menu / Home
2	2	TITLE/ BLUE	Sound / Title
3	3	TITLE/ BLUE	Blue / Prime Video / Random
ZOOM/ RED/ ▲	Zoom / Size	UP	Up
ZOOM/ RED/ ▲	Shift + CH+ /	LEFT	Left
ZOOM/ RED/ ▲	Red / Netflix / Search	OK/ SELECT	OK
4	4	RIGHT	Right
5	5	DOWN	Down
6	6	P+	CH+ / Page+
REPEAT/ GREEN/ ▼	Shift + CH- / Page-	P-	CH- / Page-

Original		Rechange	
V-		VOL	Vol -
V+		VOL	Vol +
FAV		PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
LANG		LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE		EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MUTE		DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SWAP/↔		SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
EPG		-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
[*] / [··]		TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TEXT		GOTO TEXT	Text / Goto
C		CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISPLAY		MEDIA DISPLAY	Display / Media
ANGLE		SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
SEARCH MODE		SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
REC		REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP		HOLD	Stop / Hold
PLAY		SLOW	Play / Slow

Original		Rechange	
PAUSE		STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
<<		TUNE-	<< / Tune-
>>		TUNE+	>> / Tune+
I<<		PRESET-	I<< / Preset-
>>I		PRESET+	>>I / Preset+