Original		Rechange	
	Power Receiver		Power
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
TAPE MONITOR	Tape Monitor	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
DISC	Disc	OK	OK
DIRECT TUNING	Direct Tuning	LIST SMART	Smart / List
1	1 Tuner	TV 1	1
2	2 Tuner	DVD 2	2
3	3 Tuner	CD - STB 3	3
4	4 Tuner	VIDEO 4	4
5	5 Tuner	TAPE 5	5
6	6 Tuner	TUNER 6	6
7	7 Tuner	AUX - HDD 7	7
8	8 Tuner	USB 8	8
9	9 Tuner	BLUETOOTH 9	9

Original		Rechange	
0	0 Tuner	HDMI - SAT 0	0
≥10/-/--	≥10 / -/-- Tune	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL -	Volume -	VOL -	Vol -
VOL +	Volume +	VOL +	Vol +

Original		Rechange	
	Power Receiver		Power
	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
	Tape Monitor	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
	Disc	OK	OK
	Direct Tuning	LIST SMART	Smart / List
1	1 CD	TV 1	1
2	2 CD	DVD 2	2
3	3 CD	CD-STB 3	3
4	4 CD	VIDEO 4	4
5	5 CD	TAPE 5	5
6	6 CD	TUNER 6	6
7	7 CD	AUX-HDD 7	7
8	8 CD	USB 8	8
9	9 CD	BLUETOOTH 9	9

Original		Rechange	
0	0 CD	HDMI-SAT 0	0
≥10/-/--	≥10 / -/-- CD	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
I<</<<	I<</<< CD	TUNE-	<</ Tune-
>>/>>I	>>/>>I CD	PRESET+	>>I / Preset+
	Stop CD	HOLD	Stop / Hold
	Play CD	SLOW	Play / Slow
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL-	Volume -	VOL -	Vol -
VOL+	Volume +	VOL +	Vol +