Original		Rechange	
STANDBY/ON	STANDBY/ON	STANDBY/ON	Power
OPEN/CLOSE	OPEN/CLOSE	SURROUND	Eject / Surround
SETUP	SETUP	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MUTE	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
REPEAT	REPEAT	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SHUFFLE	SHUFFLE	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SLEEP	SLEEP	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DISPLAY	DISPLAY	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TOP MENU/RETURN	TOP	RETURN BACK	Back / Return
MENU/PBC	MENU/PBC	HOME MENU	Menu / Home
SUBTITLE	SUBTITLE	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	AUDIO	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ZOOM	ZOOM	SIZE ZOOM	Zoom / Size
ANGLE	ANGLE	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Down		Down

Original		Rechange	
	Left		Left
	Right		Right
ENTER	ENTER	OK	OK
SLOW/PROG	I> SLOW/PROG	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
	PLAY	SLOW	Play / Slow
	PAUSE	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	STOP	HOLD	Stop / Hold
	I<< PRESET	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I PRESET	PRESET+	>>I / Preset+
	<< TUNNING	TUNE-	<< / Tune-
	>> TUNNING	TUNE+	>> / Tune+
TIMER	TIMER	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
SOURCE	SOURCE	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CM SKIP	CM SKIP	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
STEP	STEP	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2

Original		Rechange	
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SEARCH	SEARCH	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search
SURROUND	SURROUND	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround
CLEAR	CLEAR	EXIT / CANCEL	Exit / Cancel / Clear
EDIT	EDIT	GOTO / TEXT	Text / Goto
SELECT	SELECT	SHIFT + OK	Shift + OK
EQ	EQ	SHIFT + EQ / SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
RECORD	RECORD	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC MODE	REC MODE	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
CHAN -	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-

Original		Rechange	
CHANNEL +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL -	VOL-	VOL -	Vol -
VOL +	VOL+	VOL +	Vol +