Original	Rechange	Original	Rechange
Source	AV / Input / RDS	9	9
Power	Power	AD	Eject / Surround
TV	TV/Radio /	0	0
⇥[/]I←	D.Menu / Top	Recall	Shift + Back / Return
[+I+]	Picture / Format	Vol +	Vol +
[▼]	Shift + CH- /	[i+]	Info / Angle
Subtitle	Subtitle / EQ	PR+	CH+ / Page+
O)I/II	Audio / Lang I/II	Vol -	Vol -
3D	Shift + 3	Mute	Mute / Dimmer
1	1	PR-	CH- / Page-
2	2	Quick	Display / Media
3	3	Search	Shift + Red / Netflix /
4	4	Home	Menu / Home
5	5	[o]	Zoom / Size
6	6	Options	Setup / OPT /
7	7	Up	Up
8	8	▲	Shift + Up

Original		Rechange		Original		Rechange	
GUIDE	Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	LIST	List	LIST SMART	Smart / List
«	Left		Left	TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
OK	OK	OK	OK	REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
»	Right		Right		Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return		Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Down		Down		Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	▼	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -		Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
EXIT	EXit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	<<	SHIFT + TUNE-	Shift + << /				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	>>	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /				
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	Pause	STEP·FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+				