Original		Rechange	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
RECEIVER	Power Receiver		Power
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
SPEAKERS A	Speakers A	TITLE SOUND	Sound / Title
SPEAKERS B	Speakers B	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
COAX 1	COAX 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
COAX 2	COAX 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
OPT 1	OPT 1	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
OPT 2	OPT 2	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
LINE 1	LINE 1	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
LINE 2	LINE 2	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
LINE 3	LINE 3	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PHONO	PHONO	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
NET	NET	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC

Original		Rechange	
FM	FM	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
AM	AM	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PRESET	Preset+	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
TUNING	Tuning+	CH PAGE +	CH+ / Page+
MEMORY	Memory	ANGLE INFO	Info / Angle
PRESET	Preset-	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
TUNING	Tuning-	CH PAGE -	CH- / Page-
SHUFFLE	Shuffle	LIST SMART	Smart / List
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
NOW PLAYING	Now Playing	SURROUND	Eject / Surround
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
VOLUME +	Volume+	VOL +	Vol +
	Left		Left

Original		Rechange	
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol -
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
▼	Down	▼	Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
▷	Play	SLOW ▶	Play / Slow
◁◁	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▷▷	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
I◁◁	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
▷▷I	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3

Original		Rechange	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENT	ENT.	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC