

Apparaige de la télécommande  
SI LA TÉLÉCOMMANDE N'ALIMENTE PAS LE TÉLÉVISEUR

METHOD 1

- 1.) Allumez le téléviseur à l'aide de la touche de veille du téléviseur (et non de la télécommande)
  - 2.) Une fois que le téléviseur est allumé, appuyez une fois sur le bouton de veille du téléviseur
  - 3.) cela incitera le « menu d'appariement» a ? apparaître, faites défiler et mettez en surbrillance « Pair again » en appuyant sur la touche CH + / CH – sur le téléviseur (fonction de défilement vers le haut / bas dans le menu)
  - 4.) appuyez ensuite sur la touche de veille du téléviseur (fonction OK du menu) pour confirmer votre sélection.
  - 5.) puis avec la télécommande, appuyez sur et maintenez les boutons JAUNE et BLEU pendant quelques secondes, le voyant clignotera 5 fois pour confirmer que le téléviseur et la télécommande sont appariés.
- Important: Sur certains téléviseurs vous devez coupler la nouvelle télécommande en appuyant simultanément sur les touches de couleurs VERTE et JAUNE pendant plus de trois secondes. Consulter aussi le mode d'emploi du téléviseur si nécessaire.

METHOD 2 (If the method 1 is not successful)

Using the buttons on the TV switch it on and select a Channel. Press the "Standby" button on the TV and a Menu will be shown listing "Pairing". Select this option and follow the on screen instructions. The Handset should now be paired to the TV.

Please refer to the TV manual for further details!