



Original	Rechange
 Power	 Power
 Tuner	 Shift + 1
 CD	 Shift + 2
 CDR / Tape	 Shift + 3
 VCR	 Shift + 4
 TV	 Shift + 5
 1	 1
 2	 2
 3	 3
 4	 4
 5	 5
 6	 6
 7	 7
 8	 8
 9	 9
 0	 0
 Cinema Link	 Media

Original	Rechange
 DVD / 6 CH.	 Pre Ch
 Menu / Guide	 Menu
 Menu / Guide	 Guide
 OK	 Ok
 Up	 Up
 Right	 Right
 Down	 Down
 Left	 Left
 Vol +	 Vol +
 Vol -	 Vol -
 Mute	 Mute
 Play	 Play
 Stop	 Stop
 I< Channel/Track	 I<<
 Channel/Track >I	 >>I
 Pause	 Pause
 Disc / FR.D./Index	 Smart





Original

Recharge

	Text / Display / T-C		Text
	Text / Display / T-C	+	Shift + Info
	News / TA		Info
	Surr On / Off		Yellow
	Smart Sound		Dual
	Loudness		Red
	Rear Channel +		Ch +
	Rear Channel -		Ch -
	Surr. Mode		Blue
	Test Tone		Green

Original

Recharge








Original		Rechange		Original		Rechange	
	Power Tv		Power		Down Tv		Down
	TV		Blue		Right Tv		Right
	Mute Tv		Mute		Left Tv		Left
	1 Tv		1		Vol+ Tv/CD		Vol +
	2 Tv		2		Vol- Tv/CD		Vol -
	3 Tv		3		Play Tv		Play
	4 Tv		4		Stop Tv		Stop
	5 Tv		5		News/TA Tv		Info
	6 Tv		6		I< Channel/Track		I<<
	7 Tv		7		Channel/Track >I		>>I
	8 Tv		8		Power CD		Shift + Power
	9 Tv		9		CD		Yellow
	0 Tv		0		Mute CD		Shift + Mute
	Menu/Guide Tv		Menu		1 CD		Shift + 1
	Menu/Guide Tv		Guide		2 CD		Shift + 2
	OK Tv		Ok		3 CD		Shift + 3
	Up Tv		Up		4 CD		Shift + 4





Original	Rechange
5 CD	+  Shift + 5
6 CD	+  Shift + 6
7 CD	+  Shift + 7
8 CD	+  Shift + 8
9 CD	+  Shift + 9
0 CD	+  Shift + 0
Up CD	+  Shift + Up
Down CD	+  Shift + Down
Right CD	+  Shift + Right
Left CD	+  Shift + Left
News/TA CD	+  Shift + Info
Stop CD	+  Shift + Stop
Play CD	Pause
I< CD	<<
>I CD	>>
Pause CD	+  Shift + Pause
Disc / FR.D./Index CD	Smart

Original	Rechange







Original		Rechange		Original		Rechange	
	Power VCR		Power		Right VCR		Right
	VCR		Yellow		Left VCR		Left
	Mute VCR		Mute		Vol+ VCR		Vol +
	1 VCR		1		Vol- VCR		Vol -
	2 VCR		2		Play VCR		Play
	3 VCR		3		Stop VCR		Stop
	4 VCR		4		I< Channel/Track VCR		I<<
	5 VCR		5		Channel/Track >I VCR		>>I
	6 VCR		6		Pause VCR		Pause
	7 VCR		7		T·C/Index VCR		Back
	8 VCR		8		Power		Shift + Power
	9 VCR		9		CDR/Tape		Blue
	0 VCR		0		1 CDR/Tape		Shift + 1
	Menu/Guide		Menu		2 CDR/Tape		Shift + 2
	Up VCR		Up		3 CDR/Tape		Shift + 3
	OK VCR		Ok		4 CDR/Tape		Shift + 4
	Down VCR		Down		5 CDR/Tape		Shift + 5





Original	Rechange
6 CDR/Tape	+  Shift + 6
7 CDR/Tape	+  Shift + 7
8 CDR/Tape	+  Shift + 8
9 CDR/Tape	+  Shift + 9
0 CDR/Tape	+  Shift + 0
Up CDR/Tape	+  Shift + Up
Down CDR/Tape	+  Shift + Down
Right CDR/Tape	+  Shift + Right
Left CDR/Tape	+  Shift + Left
News/TA	Info
< Channel/Track CDR/Tape	<<
> Channel/Track >  CDR/Tape	>>
Pause	+  Shift + Pause
Disc CDR/Tape	Smart

Original	Rechange

