




























































































Original		Rechange		Original		Rechange	
	TUNER		Red		TV Standby		Power
	TAPE		Green		TV 1		1
	VCR		Yellow		TV 2		2
	CD		Blue		TV 3		3
	TV		Shift + Red		TV 4		4
	DCC		Shift + Green		TV 5		5
	DSR		Shift + Yellow		TV 6		6
	DIG. REC		Shift + Blue		TV 7		7
	TXT		Text		TV 8		8
	Speakers A		Smart		TV 9		9
	Speakers B		Media		TV 0		0
	Volume Audio +		Vol +		TV -/--		Guide
	Volume Audio -		Vol -		TV Mute		Mute
	Volume TV -		Left		TV Preset +		Ch +
	Volume TV +		Right		TV Preset -		Ch -
	Audio Processor -		Down		TV-TXT Hold		Stop
	Audio Processor +		Up		TV-TXT Memo		Pre Ch



Out















































Original	Recharge
 TV-TXT Reveal	 Info
 TV-TXT Cancel	 Exit
 TV-TXT Time	 AV
 TXT Enlarge	 3D
 TV Mode	 Options
 TXT Preset +	 >>
 TXT Preset -	 <<
 DCC Standby	 Shift + Power
 DCC 1	 Shift + 1
 DCC 2	 Shift + 2
 DCC 3	 Shift + 3
 DCC 4	 Shift + 4
 DCC 5	 Shift + 5
 DCC 6	 Shift + 6
 DCC 7	 Shift + 7
 DCC 8	 Shift + 8
 DCC 9	 Shift + 9

Original	Recharge
 DCC 0	 Shift + 0
 DCC Mute	 Shift + Mute
 DCC Disc +	 Shift + >>
 DCC Disc -	 Shift + <<
 DCC Track +	 Shift + Ch +
 DCC Track -	 Shift + Ch -
 DCC Stop	 Shift + Stop
 DCC Play	 Shift + Play
 DCC <<	 Shift + <<
 DCC Pause	 Shift + Pause
 DCC >>	 Shift + >>
 DCC Mode	 Shift + Options
 DCC	 Shift + Eject











Original		Rechange		Original		Rechange	
	TUNER		Red		CD Standby		Power
	TAPE		Green		CD 1		1
	VCR		Yellow		CD 2		2
	CD		Blue		CD 3		3
	Speakers A		Smart		CD 4		4
	Speakers B		Media		CD 5		5
	Volume Audio +		Vol +		CD 6		6
	Volume Audio -		Vol -		CD 7		7
	Audio Processor +		Up		CD 8		8
	Audio Processor -		Down		CD 9		9
	TXT		Text		CD 0		0
	Volume TV +		Right		CD Mute		Mute
	Volume TV -		Left		CD Disc +		>>I
	TV		Shift + Red		CD Disc -		I<<
	DSR		Shift + Yellow		CD Track +		Ch +
	DIG. REC		Shift + Blue		CD Track -		Ch -
	DCC		Shift + Green		CD Stop		Stop









































































Original	Recharge
 CD Play	 Play
 CD <<	 <<
 CD Pause	 Pause
 CD >>	 >>
 CD Mode	 Options
 CD Open/Close	 Eject
 DSR Standby	 Shift + Power
 DSR 1	 Shift + 1
 DSR 2	 Shift + 2
 DSR 3	 Shift + 3
 DSR 4	 Shift + 4
 DSR 5	 Shift + 5
 DSR 6	 Shift + 6
 DSR 7	 Shift + 7
 DSR 8	 Shift + 8
 DSR 9	 Shift + 9
 DSR 0	 Shift + 0

Original	Recharge
 DSR Mute	 Shift + Mute
 DSR Disc +	 Shift + Ch +
 DSR Disc -	 Shift + Ch -
 DSR Preset/Track	 Shift + >>
 DSR Preset/Track	 Shift + I<<
 DSR Mode	 Shift + Options













Original		Rechange		Original		Rechange	
	TUNER		Red		TUNER Standby		Power
	TAPE		Green		TUNER 1		1
	VCR		Yellow		TUNER 2		2
	CD		Blue		TUNER 3		3
	TV		Shift + Red		TUNER 4		4
	DCC		Shift + Green		TUNER 5		5
	DSR		Shift + Yellow		TUNER 6		6
	DIG. REC		Shift + Blue		TUNER 7		7
	TXT		Text		TUNER 8		8
	Speakers A		Smart		TUNER 9		9
	Speakers B		Media		TUNER 0		0
	Volume Audio +		Vol +		TUNER Mute		Mute
	Volume Audio -		Vol -		TUNER Preset +		Ch +
	Volume TV -		Left		TUNER Preset -		Ch -
	Volume TV +		Right		TUNER <<		<<
	Audio Processor -		Down		TUNER >>		>>
	Audio Processor +		Up		TUNER Mode		Options





Original	Recharge
 TAPE Standby	 Shift + Power
 TAPE Mute	 Shift + Mute
 TAPE Deck A	 Shift + Guide
 TAPE Deck B	 Shift + Pre Ch
 TAPE Preset +	 Shift + Ch +
 TAPE Preset -	 Shift + Ch -
 TAPE Stop	 Shift + Stop
 TAPE Play	 Shift + Play
 TAPE <<<	 Shift + <<<
 TAPE Pause	 Shift + Pause
 TAPE Record	 Shift + Rec
 TAPE >>>	 Shift + >>>
 TAPE Mode	 Shift + Options
 TAPE	 Shift + Eject

Original	Recharge





Original	Recharge
 TUNER	 Red
 TAPE	 Green
 VCR	 Yellow
 CD	 Blue
 TV	 Shift + Red
 DCC	 Shift + Green
 DSR	 Shift + Yellow
 DIG. REC	 Shift + Blue
 TXT	 Text
 Speakers A	 Smart
 Speakers B	 Media
 Volume Audio +	 Vol +
 Volume Audio -	 Vol -
 Volume TV -	 Left
 Volume TV +	 Right
 Audio Processor -	 Down
 Audio Processor +	 Up

Original	Recharge
 VCR Standby	 Power
 VCR 1	 1
 VCR 2	 2
 VCR 3	 3
 VCR 4	 4
 VCR 5	 5
 VCR 6	 6
 VCR 7	 7
 VCR 8	 8
 VCR 9	 9
 VCR 0	 0
 VCR -/--	 Guide
 VCR Mute	 Mute
 VCR Preset/Track	 Ch +
 VCR Preset/Track	 Ch -
 VCR Stop	 Stop
 VCR Play	 Play





Original	Recharge
VCR <<	<<
VCR Pause	Pause
VCR Record	Rec
VCR >>	>>
VCR Mode	Options
VCR Open/Close	Eject
DIG.REC	Shift + Power
DIG.REC 1	Shift + 1
DIG.REC 2	Shift + 2
DIG.REC 3	Shift + 3
DIG.REC 4	Shift + 4
DIG.REC 5	Shift + 5
DIG.REC 6	Shift + 6
DIG.REC 7	Shift + 7
DIG.REC 8	Shift + 8
DIG.REC 9	Shift + 9
DIG.REC 0	Shift + 0

Original	Recharge
DIG.REC Mute	Shift + Mute
DIG.REC Preset/Track +	Shift + Ch +
DIG.REC Preset/Track -	Shift + Ch -
DIG.REC Stop	Shift + Stop
DIG.REC Play	Shift + Play
DIG.REC <<	Shift + <<
DIG.REC Pause	Shift + Pause
DIG.REC >>	Shift + >>
DIG.REC Mode	Shift + Options
DIG.REC	Shift + Eject

