Original		Rechange	
	Power		Power
	Input	TIMER AV	AV
DIGITAL/ ANALOG	Digital/Analog	SEARCH TV/R	TV/R
SYNC MENU	Sync Menu	TOP MENU MENU	Menu
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	[≡]/Text	REPEAT TEXT	Text
	Red	A	Red

Original		Rechange	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
	[i+]/[?]	DISPLAY INFO	Info
HOME	Home	HOME SMART	Smart
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Vol+	VOL +	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -

Original		Rechange		Original	Rechange
	Mute	MUTE	Mute		
PROG +	PR+	+ CH	Ch +		
–	PR-	CH –	Ch -		
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch		
	[...]	AD SUBT	Subt		
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		
TITLE LIST	Title List	DISC NAV LIST	List		
	<<		<<		
	Play	PLAY MODE	Play		
	>>		>>		
	I<<		I<<		
	Pause		Pause		
	>>I		>>I		
REC	Rec	REC MODE	Rec		
	Stop		Stop		
	[+]	ECO 3D	3D		