Original		Rechange	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CH. LIST	CH.List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
VOL +	Vol+	VOL +	Vol+
PIC.MODE	PIC.Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S.Mode	TITLE SOUND	Sound / Title

Original		Rechange	
CH +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL −	Vol-	VOL −	Vol-
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
▼	Down	▼	Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
TIMESHIFT	Timeshift	SHIFT + STEP - FREEZE ⏸	Shift + Pause / Step /
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
REC.LIST	Rec.List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
●	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
●	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original	Rechange
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Aspect	Shift + Picture / Format
Tv/Radio	TV/Radio /
Sleep	Sleep / Timer
Subtitle	Subtitle / EQ
Index	Info / Angle
Reveal	D.Menu / Top
Audio	Audio / Lang I/II
Display	Display / Media
Text	Text / Goto
Size	Zoom / Size
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Subpage	Setup / OPT /
Stop	Stop / Hold
Hold	Shift + Stop / Hold

Original	Rechange
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+