| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| 123 | 123 / keypad | SURROUND | Eject / Surround |
| EXTRA | Extra | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| VOL | Vol Up | + VOL | Vol+ |
| | Home / Hub | LIST SMART | Smart / List |
| CH | CH Up | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL | Vol Down | VOL − | Vol- |
| CH | CH Down | CH PAGE − | CH- / Page- |
| | Play / Pause | SHIFT + SLOW | Shift + Play / |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Play | SLOW | Play / Slow |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | S.Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |
| | AD | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | AD / Subt. | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| | Picture | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| | P.Size | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| | Auto Prog | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| | Tools | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | TTX/MIX | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |

| Original | Rechange |
|---|---|
| Menu | Menu / Home |
| Info | Info / Angle |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| CH List | Display / Media |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Guide | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 |
| Fav CH | Fav / Marker / PC |
| Search | Shift + Yellow / YouTube / Repeat |

| Original | Rechange |
|---|---|
| Prime Video | Shift + Blue / Prime |
| Rakuten Tv | Shift + Green / APP / |
| Netflix | Shift + Red / Netflix / |
| Still | Shift + Pause / Step / |
| Dual I-II | Shift + Audio / Lang I/II |
| Add / Del | Shift + Eject / Surround |
| TV / DTV | Shift + TV/Radio / Program |
| E-Manual | Shift + OK |
| Media P. | Shift + Display / Media |
| -/-- | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| PRE-CH | Shift + Fav / Marker / PC |
| Red | Red / Netflix / Search |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Green | Green / APP / Repeat |