Mandis shop

[CLEANFAST](#)

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| II | Power | | |
| Spot | 1 / Setup | | |
| Clean | 2 / Menu | | |
| Max | 3 / Exit | | |
| Forward | Up | | |
| Back | Down | | |
| Right | Right | | |
| Left | Left | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

[https://tout-telecommandes.fr/fr/SuperChef/1038414-82980-telecommande-de-remplacement-pour-SuperChef-Clean-Fast.html](https://tout-telecommandes.fr/fr/SuperChef/1038414-82980-telecommande-de-remplacement-pour-SuperChef-Clean-Fast.html)