Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	OK	OK
[≡] / Text	GOTO TEXT — Text / Goto	Right	Right
I - II	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II	Down	Down
[<>] / [+]	SHIFT + FORMAT PICTURE — Shift + Picture / Format	A/D	SHIFT + LANG I/II AUDIO — Shift + Audio / Lang I/II
AV/ [?]	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS	EPG	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search	Vol +	+ VOL — Vol +
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat	Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat	PR+	+ CH PAGE — CH+ / Page+
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random	Vol -	VOL — — Vol -
[. . .]	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ	PR-	CH PAGE — — CH- / Page-
[1I2] Split Wind	MEDIA DISPLAY — Display / Media	1	TV 1 — 1
Cancel	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear	2	DVD 2 — 2
Option	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /	3	CD - STB 3 — 3
Tv Menu	HOME MENU — Menu / Home	4	VIDEO 4 — 4
Digital Menu	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top	5	TAPE 5 — 5
Up	Up	6	TUNER 6 — 6
Left	Left	7	AUX - HDD 7 — 7

Original		Rechange		Original	Rechange
8	8	8	8		
9	9	9	9		
[i+]	[i+]	INFO	Info / Angle		
0	0	0	0		
P<P/Back	P<P/Back	BACK	Back / Return		
[-O-]/Active Ct	[-O-]/Active Ct	SMART	Smart / List		
DV3/Tv/Radio	DV3/Tv/Radio	TV/RADIO	TV/Radio /		
Sound Smart	Sound Smart	SOUND	Sound / Title		
Picture Smart	Picture Smart	PICTURE	Picture / Format		