Original		Rechange	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
Recall	Recall	RETURN BACK	Back / Return
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
FAV+	FAV+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Rechange	
FAV-	FAV-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
CH +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
P.MODE	P.Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
VOL +	Vol+	VOL +	Vol+
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
S.MODE	S.Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
VOL −	Vol-	VOL −	Vol-
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▼	Down	▼	Down

Original		Rechange	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
INDEX	Index	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MIX	Play/Mix	SLOW	Play / Slow
MIX	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
REVEAL	Stop/Reveal	HOLD	Stop / Hold
HOLD	<<</Hold	TUNE-	<< / Tune-
HOLD	<<</Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
SUBPAGE	>>/Subpage	TUNE+	>> / Tune+
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SIZE	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
CANCEL	>>I/Cancel	PRESET+	>>I / Preset+
T-SHIFT	T-Shift	LIST SMART	Smart / List
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Rechange	
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random