Original		Rechange	
Power	Power	Power	Power
iPod	iPod	SHIFT + 1	Shift + 1
TV	Tv	SHIFT + 2	Shift + 2
AUX	AUX	SHIFT + 3	Shift + 3
Play	Play	PLAY MODE	Play
Pause	Pause	Pause	Pause
Stop	Stop	Stop	Stop
ENTER	Enter	OK	Ok
Up	Up	Up	Up
Down	Down	Down	Down
Right	Right	Right	Right
Left	Left	Left	Left
TUNER	Tuner	SHIFT + 4	Shift + 4
DISC USB/NET	Disc/USB/NET	SHIFT + 5	Shift + 5
PROGRAM	Red/Program	A	Red
MARKER	Green/Marker	B	Green
DIGEST	Yelow/Digest	C	Yellow

Original		Rechange	
ZOOM	Blue/Zoom	D	Blue
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
SURROUND	Surround	SOUND DUAL	Dual
MUTE	Mute	MUTE	Mute
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Rechange	
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
⏏	Open/Close	ZOOM ⏏	Eject
SETUP	Setup	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
POP-UP/MENU	Pop Up Menu	DISC NAV LIST	List
HOME	Home	HOME SMART	Smart
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
ON SCREEN	On Screen	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
►►I/Preset >	>>I/Preset >	►►I	>>I
I◄◄/< Preset	I<<</< Preset	I◄◄	I<<
►►	>>/Tuning>>	►►	>>
◄◄	<<</<<Tuning	◄◄	<<
I►►	I>>	+ CH	Ch +
◄◄I	<<I	CH −	Ch -

Original		Rechange	
+ VOLUME	Vol+	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Vol-	VOL −	Vol -
PIP	PIP	PICTURE FORMAT	Format
MEMORY	Memory	REC MODE ●	Rec
A/B	A-B	SHIFT + PLAY MODE ►	Shift + Play
STATUS	Status	DISPLAY INFO	Info
DIMMER	Dimmer	-/-- GUIDE	Guide
SHUFFLE	Shuffle	FAV PRE-CH	Pre Ch
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
TP	TP	ECO 3D	3D