Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Pause/Step	Pause
Open/Close	Eject	Stop	Stop
Program	Sleep	Skip >>I	>>I
Clear	Exit	I<< Skip	I<<
1	1	Title	Options
2	2	DVD Menu	D. Menu
3	3	Display	Info
4	4	Return	Back
5	5	O)))/Audio	Dual
6	6	[...]/Subtitl	Subt
7	7	Zoom	Shift + Eject
8	8	Repeat	Text
9	9	Camera/Angle	Guide
0	0	Setup	Format
Play	Play	A-B	Shift + Play
Scan >>	Blue	*	Mute
<< Scan	Green	Enter	Ok

Original	Rechange	Original	Rechange
Right	Right		
Left	Left		
Up	Up		
Down	Down		