Mandis shop

I CUBE500

Original		Rechange	
	Power		Power
	Set up		Set up / OPT /
	Rotate		Picture / Format
	Device		AV / Input / RDS
	Mute		Mute / Dimmer
	Slow		Shift + Play /
	Repeat		Shift + Green / APP /
	Zoom		Zoom / Size
	Interval		D. Menu / Top
	Audio		Audio / Lang I/II
	Subtitle		Subtitle / EQ
	Display		Display / Media
	Tv System		Smart / List
	Vol +		Vol +
	Up		Up
	Next		>>I / Preset +
	Left		Left

Original		Rechange	
	Enter		OK
	Right		Right
	Vol -		Vol -
	Down		Down
	Prev		I<< / Preset -
	Menu		Menu / Home
	Play		Play / Slow
	Stop		Stop / Hold
	<<I FR		<< / Tune-
	>>I FF		>> / Tune+
	Pause		Pause / Step / Freeze
	X/ Return		Back / Return
	X/ Return		Exit / Cancel / Clear
	Movie		Red / Netflix / Search
	Music		Green / APP / Repeat
	Photo		Yellow / YouTube / Repeat
	File		Blue / Prime Video / Random

https://tout-telecommandes.fr/fr/woxter/1394-226-telecommande-de-remplacement-pour-woxter-i-cube-500.html