Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Menu	Menu / Home
Eject	Eject / Surround	Home	Shift + Menu /
1	1	Back	Back / Return
2	2	Up	Up
3	3	Left	Left
4	4	OK	OK
5	5	Right	Right
6	6	Down	Down
7	7	Stop	Stop / Hold
8	8	Play/Pause	Play / Slow
9	9	Info	Info / Angle
X/Shuffle	AV / Input / RDS	<<	<< / Tune-
0	0	>>	>> / Tune+
Repeat	Shift + Green / APP /	I <<	I << / Preset-
Vol -	Vol -	>>I	>>I / Preset+
Mute	Mute / Dimmer	Red	Red / Netflix / Search
Vol +	Vol +	Green	Green / APP / Repeat

Original		Rechange		Original	Rechange
EPG	EPG	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto		
TXT	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
TV SYS.	Tv Sys.	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUBT.	Subt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
GOTO	→I / Goto	SHIFT +	Shift + Right		
SLOW	I >/ Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /		
ANGLE	Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
EDIT	Edit	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
COPY	Copy	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
TIME SHIFT	Timeshift	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		