| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Power | | Power |
| | [▼] | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| | O)/I/II | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| AD | AD | TITLE SOUND | Sound / Title |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| ATV/ DTV | ATV/DTV | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| | Vol + | VOL | Vol + |
| | [≡] / [i+] | ANGLE INFO | Info / Angle |
| P | PR+ | CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | Vol - | VOL | Vol - |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| P | PR- | CH PAGE | CH- / Page- |
| QUICK | Quick | LIST SMART | Smart / List |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | Up | | Up |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Down | | Down |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| [ ≡?] | Display / Media | | |
| [ ≡+] | Stop / Hold | | |
| [ ≡♦] | Zoom / Size | | |
| Timer / [ ≡x] | Sleep / Timer | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |