Original		Rechange	
POWER	Power		Power
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DTV	DTV	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
HDMI/AV	HDMI/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
DISK	Disc	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Rechange	
0	0	HDMI - SAT 0	0
MOVIE	Movie	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MUSIC	Music	LIST SMART	Smart / List
PHOTO	Photo	FORMAT PICTURE	Picture / Format
–	Vol-	VOL –	Vol-
+	Vol+	+ VOL	Vol+
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
▼	Down	▼	Down
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
EDIT	Edit	RETURN BACK	Back / Return
COPY	Copy	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-

Original	Rechange	Original	Rechange
Play/Pause	Play / Slow		
I<<	I<< / Preset-		
>>	>> / Tune+		
Stop	Stop / Hold		
>>I	>>I / Preset+		
Audio	Audio / Lang I/II		
Sub-T	Subtitle / EQ		
FAV	Fav / Marker / PC		
Info	Info / Angle		
Mute	Mute / Dimmer		
DVD	SHIFT + DVD 2 Shift + 2		
Timer	Sleep / Timer		
T/R	Zoom / Size		