Original		Rechange	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
	Teletext		Text / Goto
	[1I2]		Zoom / Size
	Subtitle		Subtitle / EQ
	[<>]		Picture / Format
	Red/Demo		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Info		Info / Angle
	Up		Up
	Left		Left
	Back		Back / Return
	OK		OK
	Right		Right

Original		Rechange	
	Menu/Browse		Menu / Home
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	Option		Setup / OPT /
	Vol +		Vol +
	PR+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer
	PR-		CH- / Page-
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
5	5		5
6	6		6
7	7		7
8	8		8

Original		Rechange	
9	9	BLUETOOTH 9	9
MHEG CANCEL	MHEG/ Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI - SAT 0	0
P⇆P	P↔P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
AMBILIGHT	Ambilight	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Mode	LIST SMART	Smart / List

Original	Rechange