Original		Rechange	
	Power		Power
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	Source	TIMER AV	AV
	-[/]-	PROG SLEEP	Sleep
	[<>]	PICTURE FORMAT	Format
	O)I/II	SOUND DUAL	Dual
	[i+]	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Rechange	
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Mute	MUTE	Mute
QUICK	Quick	HOME SMART	Smart
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
LIST	List	DISC NAV LIST	List
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
	[>]	SETTINGS OPT	Options
	[.]	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Rechange	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
BACK	Back	RETURN BACK	Back
►	Play	PLAY MODE ►	Play
►►	>>/ [≡♦]	»	>>
◄◄	<</ [≡+]	«	<<
■	Stop	■	Stop
II/II►	Pause/Step	II	Pause
I◄◄	I <</ [≡?]	I«	I <<
►►I	>>I / [O] / [≡x]	»I	>>I
REC	Rec	REC MODE ●	Rec
▼	[▼]	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
↑↑	↑↑	SHIFT + ▲	Shift + Up
↓↓	↓↓	SHIFT + ▼	Shift + Down
●	Red	A	Red
«	<<	SHIFT + ◄	Shift + Left
»	>>	SHIFT + ►	Shift + Right

Original		Rechange	
●	Green	B	Green
●	Yellow	C	Yellow
●	Blue	D	Blue
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
3D	3D	ECO 3D	3D