Original		Rechange	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
		TIMER AV	AV
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
QUICK	Quick	HOME SMART	Smart
P	Ch+	+ CH	Ch +

Original		Rechange	
P	Ch-	CH −	Ch -
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	Ok	OK	Ok
i+	i +	DISPLAY INFO	Info
		SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
ROOT	Red/ Root	A	Red
CONTENTS	Green/ Contents	B	Green
TOP	Yellow/ Top	C	Yellow
DVD	Blue/ Dvd	D	Blue
AUDIO	Audio ool / I I	SOUND DUAL	Dual
SET UP SUBTITLE	Subtitle/ Set Up	AD SUBT	Subt

Original		Rechange	
	I <>I	SETTINGS OPT	Options
	→▬←	SEARCH TV/R	TV/R
MENU	Eject/Menu	TOP MENU MENU	Menu
ATV/DTV	Stop/ATV-DTV		Stop
LIST	Play/List	PLAY MODE	Play
	Pause/II >/▼		Pause
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>

Original	Rechange

Original		Rechange	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
		TIMER AV	AV
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
QUICK	Quick	HOME SMART	Smart
	Up		Up

Original		Rechange	
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
OK	Ok	OK	Ok
i+	i +	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TOP	Yellow/ Top	C	Yellow
DVD	Blue/ Dvd	D	Blue
AUDIO	Audio ool / I I	SOUND DUAL	Dual
SET UP SUBTITLE	Subtitle/ Set Up	AD SUBT	Subt
	I <>I	SETTINGS OPT	Options
		SEARCH TV/R	TV/ R
MENU	Eject / Menu	TOP MENU MENU	Menu
ATV/DTV	Stop/ ATV- DTV		Stop
LIST	Play/ List	PLAY MODE	Play
	Pause/ I I >/ ▼		Pause
	I <<		I <<

Original		Rechange	
⏭	>>I	⏭	>>I
⏪	<<	⏪	<<
⏩	>>	⏩	>>

Original	Rechange

Original		Rechange	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
		TIMER AV	AV
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
QUICK	Quick	HOME SMART	Smart
P	Ch+	+ CH	Ch +

Original		Rechange	
P	Ch-	CH −	Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
OK	Ok	OK	Ok
	i +	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
ROOT	Red/ Root	A	Red
CONTENTS	Green/ Contents	B	Green
TOP	Yellow/ Top	C	Yellow
DVD	Blue/ Dvd	D	Blue
AUDIO	Audio ool / I I	SOUND DUAL	Dual
SET UP SUBTITLE	Subtitle/ Set Up	AD SUBT	Subt
	I <>I	SETTINGS OPT	Options
		SEARCH TV/R	TV/ R
MENU	Eject / Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Rechange		Original	Rechange
ATV/DTV	St op/ ATV- DTV		St op		
LIST	Pl ay/ Li st	PLAY MODE	Pl ay		
	I <<		I <<		
	>>I		>>I		
	<<		<<		
	>>		>>		
	Pause/ I I >/ ▼		Pause		