Original		Rechange	
	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Mute	MUTE	Mute
	Home	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
CH	CH+	+ CH	Ch +

Original		Rechange	
CH	CH+	CH −	Ch -
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	☼	TOP MENU MENU	Menu
	[≡]	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Play	PLAY MODE	Play

Original		Rechange	
Pause		Pause	
Stop		Stop	
Language		SOUND DUAL	Dual
Subtitle		AD SUBT	Subt
<<		<<	
>>		>>	
AudioOnly		SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
TXT		REPEAT TEXT	Text
DMP		HOME SMART	Smart
NETFLIX		APP MEDIA	Media
SLEEP		PROG SLEEP	Sleep
P.Mode		SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
P.Size		PICTURE FORMAT	Format
YouTube		SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
wuaki.tv		SEARCH TV/R	TV/R
S.Mode		ZOOM ⏏	Eject
CH.List		DISC NAV LIST	List

Original	Rechange