Original		Rechange	
POWER	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause/Step		Pause
	Stop		Stop
	Scan >>		>>
	<< Scan		<<
	Skip >>I		>>I

Original		Rechange	
	I<< Skip		I<<
AV/INPUT	AV/Input	TIMER AV	AV
DVD MENU	CH List/DVD Menu	TOP MENU MENU	Menu
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
MODE	Mode	APP MEDIA	Media
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
INDEX/ZOOM	[≡i]/Index/Zoom	DISPLAY INFO	Info
REPEAT	Red/Repeat	A	Red
A-B	Green/A-B	B	Green
PROGRAM	Yellow/Program	C	Yellow
CLEAR	Blue/Clear	D	Blue
AUDIO	O))/Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	[...]/Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Camera/Angle	PICTURE FORMAT	Format

Original		Rechange	
RESOLUTION	Resolution	ECO 3D	3D
ENTER	Enter	OK	Ok
	Up/CH+		Up
	Down/CH-		Down
	Right/FAV+		Right
	Left/FAV-		Left
MIX/TITLE	[.≡]/Mix/Title	SEARCH TV/R	TV/R
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
TV POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
PR/CH	PR/CH+ Tv	+ CH	Ch +
	PR/CH- Tv	CH −	Ch -
VOL	Vol+ Tv	+ VOL	Vol +
	Vol- Tv	VOL −	Vol -

Original	Rechange