| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Open/Close | Eject / Surround | Up | Up |
| Power | Power | Left | Left |
| Mode HDMI | Vol + | Enter | OK |
| Resolution | Vol - | Right | Right |
| Pure Direct | AV / Input / RDS | Down | Down |
| Display | Display / Media | Setup | Setup / OPT / |
| Dimmer | Mute / Dimmer | Pict.Adjust | Picture / Format |
| Mode | Smart / List | Return | Back / Return |
| Repeat | SHIFT + APP REPEAT: Shift + Green / APP / | << | << / Tune- |
| Repeat A-B | SHIFT + YouTube REPEAT A-B: Shift + Yellow / YouTube / | Play | Play / Slow |
| Random | SHIFT + Prime Video RANDOM: Shift + Blue / Prime | >> | >> / Tune+ |
| Angle | Info / Angle | I << | I << / Preset- |
| Subtitle | Subtitle / EQ | Pause | Pause / Step / Freeze |
| Audio | Audio / Lang I/II | >>I | >>I / Preset+ |
| Top Menu | D.Menu / Top | Search | SHIFT + NETFLIX SEARCH: Shift + Red / Netflix / |
| Clear | Exit / Cancel / Clear | Stop | Stop / Hold |
| PopUp | Menu / Home | Prog/Direct | TV/Radio / |
| Menu/Menu | | | Program |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| +10 | +10 | GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALL | Call | FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| RED | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| GRN | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| PAGE+ | Page+ | CH PAGE | CH+ / Page+ |
| YEL | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| BLU | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| SOUND MODE | Sound Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |