Original		Rechange	
	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
Anyview ON	Anyview Cast	HOME SMART	Smart
view Cast OFF	Anyview Cast Off	APP MEDIA	Media
DMP	DMP	SOUND DUAL	Dual
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
	I <<		I <<
	Stop		Stop
	>>I		>>I
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
PVR	PVR	SEARCH TV/R	TV/R
	Pause		Pause
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Original		Rechange	
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
HiSmart	Hi Smart	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
CH	CH+	CH +	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -

Original		Rechange	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
PRE CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
I/II LANG.	Lang/I/II	ZOOM ⏏	Eject
P.MODE	P. Mode	ECO 3D	3D
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
SUBT.	Subt.	AD SUBT	Subt

Original		Rechange	
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
INDEX	Index	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SUB PAGE	Subpage	PROG SLEEP	Sleep