Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	CH-	CH- / Page-
DTV/VCR	AV / Input / RDS	Down	Down
Mute	Mute / Dimmer	Favorite	Fav / Marker / PC
Info	Info / Angle	1	1
Play	Play / Slow	2	2
Pause	Pause / Step / Freeze	3	3
Menu	Menu / Home	Game	Display / Media
EPG	Guide / EPG / -/--	4	4
Exit	Exit / Cancel / Clear	5	5
Up	Up	6	6
CH+	CH+ / Page+	Recall	Back / Return
Left	Left	7	7
Vol -	Vol -	8	8
OK	OK	9	9
Right	Right	0	0
Vol +	Vol +	Tv/Radio	TV/Radio /
Rec List	Smart / List	Audio	Audio / Lang I/II

Original	Rechange	Original	Rechange
Subtitle	Subtitle / EQ		
Text	Text / Goto		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Record	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		