Original	Rechange
[i +]/[?]	Info / Angle
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
[≡]	Text / Goto
0	0
Recall	Back / Return
Digital/Analog	Display / Media
A/B	Shift + Yellow / YouTube /
Format	Picture / Format

Original	Rechange
[>I <]	Shift + Picture / Format
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
[I]	Guide / EPG / -/--
Up	Up
Source	AV / Input / RDS
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Return	Shift + Back / Return
Down	Down
Tools	Setup / OPT /
Menu	Menu / Home
I <<	I << / Preset-
←	Shift + << / Tune-

Original	Rechange	Original	Rechange
· →	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /	
>>I	PRESET+	>>I / Preset +	
◁ I / ◁ / <<	TUNE-	<< / Tune-	
Play	SLOW	Play / Slow	
>>/ I >/ I I >	TUNE+	>> / Tune+	
THEATRE	LIST SMART	Smart / List	
Pause	STEP · FREEZE	Pause / Step / Freeze	
Stop	HOLD	Stop / Hold	
Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	
Vol +	VOL	Vol +	
PROG	CH PAGE	CH+ / Page+	
Vol -	VOL	Vol -	
Prog-	CH PAGE	CH- / Page-	
REC	REC MODE	Rec / Rec Mode	
REC PAUSE	SHIFT + STEP · FREEZE	Shift + Pause / Step /	
REC STOP	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /	

Original	Rechange	Original	Rechange
[i +] / [?]	Info / Angle	Right	Right
Power	Power	Return	Shift + Back / Return
1	1	Down	Down
2	2	I <<	I << / Preset-
3	3	←	Shift + << /
4	4	· →	Shift + >> /
5	5	>>I	>>I / Preset+
6	6	◁ I / ◁ / <<	<< / Tune-
7	7	Play	Play / Slow
8	8	>>/ I >/ I I >	>> / Tune+
9	9	Pause	Pause / Step / Freeze
0	0	Stop	Stop / Hold
Recall	Back / Return	Top Menu	D. Menu / Top
A/B	Yellow / YouTube / Repeat	Menu BD/DVD	Menu / Home
Up	Up		
Left	Left		
OK	OK		

Original	Rechange	Original	Rechange
[i +]/[?]	Info / Angle	Green	Green / APP / Repeat
Power	Power	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
1	1	Blue	Blue / Prime Video / Random
2	2	Up	Up
3	3	Left	Left
4	4	OK	OK
5	5	Right	Right
6	6	Return	Back / Return
7	7	Down	Down
8	8	Tools	Setup / OPT /
9	9	Menu	Menu / Home
[≡]	Text / Goto	I<<	I<< / Preset-
0	0	>>I	>>I / Preset+
Digital/Analog	Display / Media	◁I/◁/<<	<< / Tune-
[+]	Shift + Stop /	Play	Play / Slow
[>I<]	Picture / Format	>>/I>/II>	>> / Tune+
Red	Red / Netflix / Search	Theatre	Smart / List

Original	Rechange	Original	Rechange
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Top Menu	SHIFT + TOP MENU D.MENU Shift + D. Menu / Top Menu		
Menu BD/DVD	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		

Original	Rechange
[i +] / [?]	Info / Angle
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Recall	Back / Return
A/B	Yellow / YouTube / Repeat
Up	Up
Source	AV / Input / RDS
Left	Left

Original	Rechange
OK	OK
Right	Right
Return	Shift + Back / Return
Down	Down
Menu	Menu / Home
I <<	I << / Preset-
←	Shift + << /
· →	Shift + >> /
>>I	>>I / Preset+
◁ I / ◁ / <<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>/ I >/ I I >	>> / Tune+
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Mute	Mute / Dimmer
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -

Original	Rechange	Original	Rechange
Top Menu	SHIFT + TOP MENU D.MENU Shift + D. Menu / Top Menu		
Menu BD/ DVD	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		