Original		Rechange	
	Power		Power
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK/Select	OK	Ok
M	M	TOP MENU MENU	Menu
INFO	[i]/Info	DISPLAY INFO	Info
ABC 1	1	1	1
DEF 2	2	2	2
GHI 3	3	3	3
JKL 4	4	4	4
MNO 5	5	5	5
PQR 6	6	6	6
STU 7	7	7	7
VWX 8	8	8	8
YZ 9	9	9	9

Original		Rechange	
0	0	0	0
EXIT -/--	Exit/-/--	CLEAR EXIT	Exit
PP	PP	FAV PRE-CH	Pre Ch
P<P SWAP	Swap/P<P	HOME SMART	Smart
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	- CH	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	- VOL	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
I-II	I-II	SOUND DUAL	Dual
TV/DTV	Tv/DTV	SEARCH TV/R	TV/R
AV	AV/Source	TIMER AV	AV
	Red/↑	A	Red
	Green/↓	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	[≡]	REPEAT TEXT	Text

Original	Rechange	Original	Rechange
[≡+] / [X]	PICTURE FORMAT Format		
[≡x] / [■■]	AD SUBT Subt		
[≡o]	SETTINGS OPT Options		
[≡♦] / [+] / Wide	ECO 3D 3D		
[. ≡] / [■]	RETURN BACK Back		
[≡?]	APP MEDIA Media		
Guide/ [≡i]	-/-- GUIDE Guide		