Original		Rechange	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	0	HDMI-SAT 0	0
	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Rechange	
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Tv/DTV	LIST SMART	Smart / List
	Up		Up
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	[≡]/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Down		Down
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol +	VOL +	Vol +
	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Vol -	VOL −	Vol -
	[^]/[+]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Tv/Radio/[?]	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio / Program

Original	Rechange	Original	Rechange
Play	Play / Slow		
Guide/[♦]	Guide / EPG / -/--		
>>	>> / Tune+		
[˅]/Timer	Sleep / Timer		
Rec/Top Menu	D.Menu / Top		
I-II/[X]	Audio / Lang I/II		
Stop	Stop / Hold		
[...]/[≡i]	Subtitle / EQ		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Zoom	Zoom / Size		
(↔)	Display / Media		
♪-PC	Sound / Title		
[■]-PC	Picture / Format		

Original		Rechange		Original	Rechange
	Power		Power		
	Up		Up		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
	Left		Left		
OK	OK	OK	OK		
	Right		Right		
	Down		Down		
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return		
	↑	CH PAGE	CH+ / Page+		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
TV/RADIO	Play	SLOW	Play / Slow		
GUIDE	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	↓	CH PAGE	CH- / Page-		
TOP MENU	Rec/Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
TOP MENU	Rec/Top Menu	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		

Original		Rechange	
	Power		Power
	Up		Up
	Down		Down
	<<	TUNE-	<< / Tune-
TV/RADIO	Play	SLOW	Play / Slow
GUIDE	>>	TUNE+	>> / Tune+
TOP MENU	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original	Rechange