Original		Rechange	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
AUDIO	Audio/O))	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle/[...]	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle/Camera	SETTINGS OPT	Options
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
ENTER	Enter	OK	Ok
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit

Original		Rechange	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
HOME MENU	Home Menu	APP MEDIA	Media
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	<<|<I|<II		<<
	II>|I>|>>		>>
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info

Original	Rechange	Original	Rechange
SURROUND Surround	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual		
PLAY MODE Play Mode	SEARCH TV/R TV/R		