Original		Rechange	
	Power		Power
Source	Source	TIMER AV	AV
TV/DTV	Tv/DTV	HOME SMART	Smart
TV/Radio	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
Zoom	Zoom	ZOOM ⏏	Eject
Mute	Mute	MUTE	Mute
Media	Media	APP MEDIA	Media
Sleep	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
I/II	I/II	SOUND DUAL	Dual
Lang.	Lang	SETTINGS OPT	Options
Subtitle	Subtitle	AD SUBT	Subt
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV-	FAV-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
FAV+	FAV+	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Original		Rechange	
	Blue	D	Blue
Menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Exit	Exit	CLEAR EXIT	Exit
Info	Info	DISPLAY INFO	Info
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
CH+	CH+	CH +	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
Picture	Picture	PICTURE FORMAT	Format
Sound	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
1	1	1	1

Original		Rechange	
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
Still	Still	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
Recall	Recall	RETURN BACK	Back
Text	Text	REPEAT TEXT	Text
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
Hold	<</ Hold		<<
Index	>>/ Index		>>
Size	Stop/ Size		Stop

Original		Rechange	
Reveal	I <</ Reveal		I <<
Subpage	>>I / Subpage		>>I