Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
M	Menu	TOP MENU MENU	Menu
INFO	[i] / Info	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Original		Rechange	
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--/ EXIT	-/--/ Exit	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
PP	PP	FAV PRE-CH	Pre Ch
SWAP P<P	Swap/ P<P	DISC NAV LIST	List
I-II	I - I I	SOUND DUAL	Dual
TV/DTV	Tv/ DTV	SEARCH TV/R	TV/ R
SOURCE	AV/ Source	TIMER AV	AV
	Red/ ↑	A	Red
	Green/ ↓	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	[≡] / Text	REPEAT TEXT	Text

Original		Rechange		Original	Rechange
	[≡o]	SETTINGS OPT	Options		
	[≡+] / [+]	PICTURE FORMAT	Format		
	[≡x] / [■■]	AD SUBT	Subt		
	[. ≡]	RETURN BACK	Back		
	[≡?]	CLEAR EXIT	Exit		
	[≡♦] / [+] / Wide	ECO 3D	3D		
	[≡i] / Guide	-/-- GUIDE	Guide		