Mandis shop

Sony RMT-B107P

Original		Rechange	
	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
	Input Tv	TIMER AV	AV
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Original		Rechange	
	♥	FAV PRE-CH	Pre Ch
THEATRE	Theatre	APP MEDIA	Media
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
POP UP/MENU	Pop Up Menu	- / -- GUIDE	Guide
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
	Eject	ZOOM	Eject
HOME	Home	HOME SMART	Smart
	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info

Original		Rechange		Original	Rechange
	<<		<<		
	>>		>>		
	I<<		I<<		
	>>I		>>I		
	·→		Ch +		
	←·		Ch -		
	Red		Red		
	Green		Green		
	Yellow		Yellow		
	Blue		Blue		