| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| USB | USB | SEARCH TV/R | TV/R |
| ANGLE | Angle | SETTINGS OPT | Options |
| OPEN/CLOSE | Open/Close | ZOOM | Eject |
| TIMER | Timer | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV |
| REC MODE | Rec Mode | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| REPEAT A-B | Repeat A-B | SHIFT + REPEAT TEXT | Shift + Text |
| DISC | Disc | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| SETUP | Setup | TOP MENU MENU | Menu |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| OK | OK | OK | Ok |
| REW | <<\/REW | B | Green |
| FFW | >>/FFW | D | Blue |
| PREV | I<\/Prev | | I<< |
| NEXT | >I/Next | | >>I |
| PLAY/PAUSE | Play/Pause | PLAY MODE | Play |
| REC | Rec | REC MODE | Rec |
| STOP | Stop | | Stop |
| TV VOL + | Vol+ Tv | VOL + | Vol + |
| TV VOL − | Vol- Tv | VOL − | Vol - |
| TV MUTE | Mute TV | MUTE | Mute |
| P + | PR+ | CH + | Ch + |
| P − | PR- | CH − | Ch - |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| SHUFFLE | Shuffle | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| ZOOM | Zoom | SHIFT + ZOOM | Shift + Eject |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT | Exit |
| TIME SEARCH | Time Search | PROG SLEEP | Sleep |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |