Original		Rechange	
	Power		Power
	Mut e	MUTE	Mut e
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Tv/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R
	←PR	RETURN BACK	Back
	EPG	GUIDE	Gui de
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o

Original		Rechange	
	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
	PR+	+ CH	Ch +
	PR-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
	OK/ Li st	OK	Ok
	↑		>>
	↓		<<
	Pause		Pause
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een
	Yel l ow	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue

Original		Rechange		Original	Rechange
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text		
	[. . .]	AD SUBT	Subt		
	Audio L/R	HOME SMART	Smart		
	[+]	ECO 3D	3D		
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch		
UHF	UHF	APP MEDIA	Media		
PAL/NTSC	PAL/NTSC	PICTURE FORMAT	Format		
TV/AV	Tv/AV	TIMER AV	AV		

Original		Rechange	
	Power		Power
	Mut e	MUTE	Mut e
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Tv/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R
	←PR	RETURN BACK	Back
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Gui de
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o

Original		Rechange	
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
PR+	Up/ PR+	▲	Up
PR-	Down/ PR-	▼	Down
OK LIST	OK/ Li st	OK	Ok
	Ri ght	▶	Ri ght
	Lef t	◀	Lef t
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	↑	+ CH	Ch +
	↓	CH −	Ch -
PAUSE	Pause	II	Pause
	[+]	ECO 3D	3D
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
UHF	UHF	HOME SMART	Smart
PAL/NTSC	PAL/ NTSC	PICTURE FORMAT	For mat
TV/AV	TV/ AV	TIMER AV	AV
AUDIO	Red	A	Red

Original		Rechange	
TXT	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
	[. . .]	AD SUBT	Subt
	Audio L/R	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual

Original	Rechange