| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Input | | AV |
| | Settings/Q.Men | | D. Menu |
| | Info | | Info |
| | Guide | | Guide |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 | | 0 |
| | [?] | | Dual |
| | 3D | | 3D |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | FAV | | Pre Ch |
| | Mute | | Mute |
| | Vol + | | Vol + |
| | Vol - | | Vol - |
| | P+ | | Ch + |
| | P- | | Ch - |
| | OK | | Ok |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | Exit | | Exit |
| | Back | | Back |
| | Live Menu | | Menu |
| | My APPS | | Media |
| | Smart | | Smart |
| | Red | | Red |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| | Green | B | Green | | |
| | Yellow | C | Yellow | | |
| | Blue | D | Blue | | |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text | | |
| T.OPT | T. Opt | SETTINGS OPT | Options | | |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt | | |
| TV/RAD | Tv/Rad | SEARCH TV/R | TV/R | | |
| AD | AD | SHIFT + AD SUBT | Shift + Subt | | |
| APP/* | APP/* | SHIFT + APP MEDIA | Shift + Media | | |
| REC/* | Rec/* | REC MODE | Rec | | |
| ▶ | Play | PLAY MODE ▶ | Play | | |
| ❚❚ | Pause | ❚❚ | Pause | | |
| ■ | Stop | ■ | Stop | | |
| ▶▶ | >> | ≫ | >> | | |
| ◀◀ | << | ≪ | << | | |
| Q.VIEW | Q. View | DISC NAV LIST | List | | |
| RECENT | Recent | PROG SLEEP | Sleep | | |