Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	<<	<<
OK	Ok	>>	>>
Up	Up	I <	I <<
Down	Down	>I	>>I
Right	Right	Vol +	Vol +
Left	Left	Vol -	Vol -
Disc/PopUp	Menu	Mute	Mute
Radio	TV/R	III/Sound Settin	Guide
Audio Source	AV	Audio	Dual
Top Menu	Shift + Menu	1	1
≡/Options	Options	2	2
Back	Back	3	3
Home	Smart	4	4
Play	Play	5	5
Stop	Stop	6	6
Eject	Eject	7	7
Pause	Pause	8	8

Original		Rechange	
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Red	A	Red
DOCK for iPod	Green/DOCK for	B	Green
HELP	Yellow/Help	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original	Rechange