| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 3D | SHIFT + 3 | Shift + 3 |
| | TV | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| | TV | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| | 1 | 1 | 1 |
| | 2 | 2 | 2 |
| | 3 | 3 | 3 |
| | 4 | 4 | 4 |
| | 5 | 5 | 5 |
| | 6 | 6 | 6 |
| | 7 | 7 | 7 |
| | 8 | 8 | 8 |
| | 9 | 9 | 9 |
| | Eco | DISPLAY | Display / Media |
| | 0 | 0 | 0 |
| | Source | AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Vol+ | VOL + | Vol+ |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Mute | MUTE | Mute / Dimmer |
| | P+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| | Vol- | VOL − | Vol- |
| | P- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| | Info | INFO | Info / Angle |
| | Option | SETUP | Setup / OPT / |
| | Smart Tv | SMART | Smart / List |
| | Guide | GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | Menu | MENU | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Back | BACK | Back / Return |
| | Down | | Down |
| | Exit | EXIT | Exit / Cancel / Clear |
| | Zoom- | SHIFT + | Shift + Down |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| ZOOM+ | Zoom+ | SHIFT + ▲ | Shift + Up |
| @/Home | | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| PRE-CH | Pre-CH | SHIFT + RETURN BACK | Shift + Back / Return |
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| LIST | List | SHIFT + LIST SMART | Shift + Smart / List |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| OO/LANG | OO/Lang | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| I< | I< | PRESET- | I<< / Preset- |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold |
| ▶II | Play | SLOW ▶ | Play / Slow |
| ▶II | Pause | STEP-FREEZE II | Pause / Step / Freeze |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| ▶I | >I | PRESET+ ▶▶I | >>I / Preset+ |
| ◀◀ | << | TUNE- ◀◀ | << / Tune- |
| ● | Rec | REC MODE ● | Rec / Rec Mode |
| ▶▶ | >> | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ |