Mandis shop

Denon RC-1083

Original	Rechange
On/Off	Power
Sleep	Sleep
Internet Radio	1
Radio	2
iPod	3
PC Music	4
CD	5
USB/AUX	6
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
>>I	>>I
I <<	I <<
Play Mode	Guide
Display	Info
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -

Original	Rechange
Favorite	Pre Ch
Mute	Mute
Preset Radio	Menu
Return	Back
Up	Up
Down	Down
+	Right
-	Left
Enter	Ok
Dimmer	Media

https://tout-telecommandes.fr/fr/10558-1930-telecommande-de-replacement-pour-Denon-RC-1083-0039112108.html