Original	Rechange
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
APP	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /
APP	Display / Media
0	0
Back	Back / Return
L-	I<< / Preset-
L+	>>I / Preset+

Original	Rechange
Menu	Menu / Home
Up	Up
Exit	Exit / Cancel / Clear
Left	Left
OK	OK
Right	Right
CH+	CH+ / Page+
Down	Down
Vol+	Vol+
CH-	CH- / Page-
Vol-	Vol-
Info	Info / Angle
List	Smart / List
EPG	Guide / EPG / -/--
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Rechange	Original	Rechange
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Audio	Audio / Lang I/II		
Subt	Subtitle / EQ		
Text	Text / Goto		
Tv/Rad.	TV/Radio /		
OPT	Setup / OPT /		
Still	Pause / Step / Freeze		
Tv/AV	AV / Input / RDS		