Original		Rechange	
	Standby		Power
	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
10+	10+	GUIDE	Guide
GOTO	Goto	SEARCH TV/R	TV/R
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
V-MODE	V-Mode	PICTURE FORMAT	Format
A-MODE	A-Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual

Original		Rechange	
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
TITLE AM/FM	Title / AM/FM	RETURN BACK	Back
MENU MO/ST	Menu / Mo/St	TOP MENU MENU	Menu
AUDIO MEMORY	Audio / Memory	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE AUTO	Subtitle / Aut	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	ECO 3D	3D
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
SOURCE SELECT	Source Select	TIMER AV	AV
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	>>I / Radio+		>>I
	I<< / Radio-		I<<

Original		Rechange		Original		Rechange	
	Vol +	VOL +	Vol +				
	Vol -	VOL −	Vol -				
	>>/ Search+	>>	>>				
	<</ Search-	<<	<<				
CH-LEVEL	CH- Level	DISPLAY INFO	Info				
	Mute	MUTE	Mute				
TONE	Tone	A	Red				
S.EFFECT	S. Effect	B	Green				
KEY +	Key+	CH +	Ch +				
KEY −	Key-	CH −	Ch -				
SLOW	Slow	C	Yellow				
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text				
A-B	A- B	FAV PRE-CH	Pre Ch				
OSD	OSD	D	Blue				
STEP	Step	APP MEDIA	Media				
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject				