Original		Rechange	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
POWER	Power		Power
TV/AV	Tv/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MULTIMEDIA	Multimedia	MEDIA DISPLAY	Display / Media
I/II	I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
Q.VIEW	QView	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PR	Up		Up
PR	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Left		Left
VOL	Vol-	VOL −	Vol-
OK	OK	OK	OK
OK	Stop	HOLD	Stop / Hold
VOL	Right		Right
VOL	Vol+	+ VOL	Vol+
PR	Down		Down

Original		Rechange	
PR	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SSM	SSM	TITLE SOUND	Sound / Title
0	0	HDMI - SAT 0	0
PSM	PSM	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ARC	ARC	ANGLE INFO	Info / Angle
TEXT	[≡]/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
UPDATE	[≡x]/Update	TUNE-	<< / Tune-

Original	Rechange	Original	Rechange
Blue	Blue / Prime Video / Random		
[≡o]/Time	>> / Tune+		
[≡♦]/Size	Zoom / Size		
Green	Green / APP / Repeat		
[≡/]/Mix	I<< / Preset-		
[≡+]/Hold	Shift + Stop /		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
[≡?]/Reveal	Play / Slow		
[≡i]/Index	Pause / Step / Freeze		
Red	Red / Netflix / Search		
[≡M]/Mode	Subtitle / EQ		