Original		Rechange	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0 SLEEP	0	0	0
0 SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Mute	MUTE	Mute
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH+	Up / CH +		Up

Original		Rechange	
CH-	Down / CH -		Down
VOL+	Right		Right
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Left		Left
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	Ok
Pg Up	Pg Up	+ CH	Ch +
Pg Dn	Pg Dn	CH −	Ch -
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUB-T	Sub-T	AD SUBT	Subt
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
EPG	EPG	GUIDE	Guide
DIGEST	Digest	SETTINGS OPT	Options
	Play	PLAY MODE	Play

Original		Rechange	
	Pause		Pause
	St op		St op
	Rec	REC MODE	Rec
	Red	A	Red
	<<		<<
	Gr een	B	Gr een
	>>		>>
LIST	Yel l ow	C	Yel l ow
LIST	Li st	DISC NAV LIST	Li st
LIST	I <<		I <<
	>>I		>>I
	Bl ue	D	Bl ue

Original	Rechange