Original		Rechange	
	Power		Power
	Ambilight		Display / Media
	List		Smart / List
	Tv Guide		Guide / EPG / -/--
	Voice		Audio / Lang I/II
	Top Pics		Picture / Format
	Sources		AV / Input / RDS
	[·:]		D.Menu / Top
	Exit/TV		Exit / Cancel / Clear
	Info		Info / Angle
	Up		Up
	Options		Setup / OPT /
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Back		Back / Return
	Down		Down

Original		Rechange	
	Home		Menu / Home
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Vol +		Vol +
	Netflix		Shift + Red / Netflix /
	CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer
	CH-		CH- / Page-
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6

Original		Rechange		Original	Rechange
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
❚❚	Pause	STEP - FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze		
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		