Mandis shop

Yamaha WS19340

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	>>I / >	Right
Portable	Fav / Marker / PC	Down	Down
CD	3	Play	Play / Slow
iPod	1	Pause	Pause / Step / Freeze
USB	8	Setup	Setup / OPT /
< Preset	I<< / Preset-	Folder Down	CH- / Page-
Preset >	>>I / Preset+	Folder Up	CH+ / Page+
Tuner	6	Stop	Stop / Hold
<< Tuning	<< / Tune-	Shuffle	Blue / Prime Video / Random
Tuning >>	>> / Tune+	Repeat	Green / APP / Repeat
Memory	Rec / Rec Mode	Display	Display / Media
←	Shift + Left	Timer	Shift + Sleep / Timer
Menu	Menu / Home	Sleep	Sleep / Timer
Up	Up	Vol +	Vol +
→	Shift + Right	Mute	Mute / Dimmer
</I<<	Left	Vol -	Vol -
Enter	OK		

https://tout-telecommande.fr/fr/Yamaha/1585-802-telecommande-de-remplacement-pour-Yamaha-WS19340.html