Original	Rechange
Power	Power
Vol +	Vol +
PR+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
Back	Back / Return
PR-	CH- / Page-
Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Menu	Menu / Home
Left / Zoom-	Left
OK	OK
Right / Zoom+	Right
Down	Down
Text	Text / Goto
Red/ [o]	Red / Netflix / Search
Green/ Timer / List	Green / APP / Repeat

Original	Rechange
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Info	Info / Angle
Blue/ [ ]	Blue / Prime Video / Random
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
AV	AV / Input / RDS
SP/LP	SP/ LP
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+

Original		Rechange		Original	Rechange
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
MARK	Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
0000	0/-/--	HDMI-SAT 0	0		
0000	0000	MEDIA DISPLAY	Display / Media		

Original	Rechange
Power	Power
Vol +	Vol +
PR+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
Back	Back / Return
PR-	CH- / Page-
Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Menu	Menu / Home
Left / Zoom-	Left
OK	OK
Right / Zoom+	Right
Down	Down
Text	Text / Goto
Red/ [o]	Red / Netflix / Search
Green/ Timer / List	Green / APP / Repeat

Original	Rechange
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Info	Info / Angle
Blue/ [ ]	Blue / Prime Video / Random
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
AV	AV / Input / RDS
SP/ LP	Setup / OPT /
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+

Original	Rechange	Original	Rechange
REC Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
STOP Stop	HOLD Stop / Hold		
PAUSE Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		

Original		Rechange	
	Power		Power
	Vol +		Vol +
	PR+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer
	Back		Back / Return
	PR-		CH- / Page-
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Menu		Menu / Home
	Left / Zoom-		Left
	OK		OK
	Right / Zoom+		Right
	Down		Down
	Text		Text / Goto
	Red/ [o]		Red / Netflix / Search
	Green/ Timer / List		Green / APP / Repeat

Original		Rechange	
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Info		Info / Angle
	Blue/ [ ]		Blue / Prime Video / Random
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	AV		AV / Input / RDS
	0/ - / - -		0
	SP/ LP		Setup / OPT /
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow

Original		Rechange		Original	Rechange
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
MARK	Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
0000	0000	MEDIA DISPLAY	Display / Media		